

# MOTORSTEL

REEKS 04 (MS 96)



BESCHRIJVING (Figuren)

# MS R 04 (MS 96)

## BESCHRIJVING

<u>HOOFDSTUK I</u>	Beschrijving
<u>HOOFDSTUK II</u>	Klaarmaken en besturen
<u>HOOFDSTUK III</u>	Depanneren
<u>HOOFDSTUK IV</u>	Plaats van de toestellen en signalisatie

## FIGUREN.

- 03 SP
- 03 bis en 3ter:LS uitschakelaars
- 04 rem
- 05 HS-schema
- 05 bis ondulatoren
- 05 ter HS-blokschema
- 06 HS-KAST sas HVB 3-weg
- 07 DHR
- 08 bevel DHR
- 09 koeling OND
- 10 220V N-PRIO 380V PRIO
- 11 220V N-PRIO 380V PRIO 380V N-PRIO
- 11bis klima
- 12 110V = (gedeeltelijk prio) 24V =
- 13 voeding 110V
- 14 voeding elektronika 110V =
- 15 panto
- 16 3kV / 25kV + TASTER
- 17 inschakelen DHR/DJ
- 18 voeding 3kW/ fout DHR
- 19 hulpdiensten 110V =
- 20 voeding OND
- 21 CVS 1
- 22 CVS 2
- 23 kering / traktie
- 24 planton/ VW/ klima
- 25 AW
- 26 DTY
- 27 hulptoestellen
- 28 ABB-front
- 29 koppelen
- 30 ABB-front
- 31 foutdetectie SAS
- 32 kast panto SAS HVB
- 33 intermas Bx
- 34 intermas B
- 35 intermas Adx
- 36 plan
- 37 DTY + relais SP 1
- 38 zicht SP
- 39-42 DHR
- 43 klima
- 44-48 HBS en BAT
- 49 defect zekeringen 25kV en BP
- 50 foutdetectie SP
- 51 foutdetectie elektronika-kast
- 52 signalisatie SP links
- 53 signalisatie SP rechts
- 54 deuren

Voorlopige uitgave

MS96  
19/06/97  
T10.423 VG/VG  
Boela.96.doc